

Дата продажи _____ Продавец _____

Фирма продавец
(полный адрес и печать)

Фирма установщик
(полный адрес и печать)

Дата установки _____

Я, нижеподписавшийся профессиональный установщик, удостоверяю, что установка блока Spirit-1-24, документом на который является данная эксплуатационная документация, была произведена мною согласно инструкциям по установке, представленным производителем системы. Транспортное средство (марка, тип, серийный N, регистрационный N)

Установщик _____

Владелец транспортного средства ознакомлен с работой блока и принял в эксплуатацию

« _____ » _____ г.

Подпись владельца _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(заполняется продавцом или установщиком)

Spirit-1-24 Заводской номер _____

Дата покупки _____ Подпись продавца _____
(установки) _____ (установщика) _____

Штамп продавца
(установщика)

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи, но не более 36 месяцев от даты выпуска.



SPIRIT-1-24

противоугонное устройство

- ИММОБИЛАЙЗЕР -

для 24В техники



СИСТЕМА КАЧЕСТВА
ГОСТ Р
ИСО 9001-2008

**с управлением набором кода двумя
программируемыми кнопками,
защитой от разбойного нападения**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Иммобилайзер SPIRIT-1-24 предназначен для предотвращения угона автомобиля.

Важным преимуществом устройства является бескорпусное исполнение и миниатюрные размеры. Прибор монтируется непосредственно в штатном жгуте проводов автомобиля, что затрудняет поиск блока и выключение блокировок.

Управление иммобилайзером SPIRIT-1-24 осуществляется штатными или дополнительно установленными кнопками, нажатиями на которые в определенной последовательности вводится секретный код. Последовательность и количество нажатий задается при программировании устройства после его монтажа. Например, нажать на кнопку 1 три раза, на кнопку 2 два раза (1,1,1,2,2), или 1,2,1,2,2, или 1,1,1,1,1, или 1, или 2.

Для защиты от нападения предусмотрен «противоразбойный» режим (*по умолчанию выключен*), инициализирующийся по факту открытия двери при заведенном двигателе в режиме «Охрана выключена».

Специально разработанный **Alternete ARM Alhoritm** исключает возможность «невключения» охраны в случае неисправности концевика двери.

Устройство имеет режим технического обслуживания «VALET», включение которого перед передачей автомобиля на техническое обслуживание исключает необходимость знакомить работников автосервиса со способом выключения блокировок, что позволяет сохранить в секрете наличие данного устройства.

SPIRIT-1-24 обеспечивает одну цепь блокировки НР контактами реле без имитации неисправности. Блокировка осуществляется внешними электромагнитными реле.

Иммобилайзер сохраняет состояние после обесточивания и не создает проблем при неуверенном пуске двигателя, например, зимой.

Для индикации режимов работы предусмотрен светодиодный индикатор.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ

Охрана.

Охрана включается в момент открывания двери при выключенном зажигании, если датчик двери подключен и исправен.

Охрана включается через 5с после выключения зажигания, если оно было включено более 40с.

Охрана включается через 40с после выключения зажигания, если оно было включено менее 40с.

Включение охраны индицируется редкими вспышками светодиода в течение одной минуты, после чего индикация прекращается.

Во время охраны пуск двигателя запрещен.

Выключение охраны и пуск двигателя.

Чтобы завести двигатель, необходимо выключить «Охрану», для чего:

1. при выключенном зажигании ввести секретный код (открыта дверь или закрыта, значения не имеет). (см. **Ввод секретного кода**),

2. не позднее пяти секунд включить зажигание, завести двигатель.

Выключение «Охраны» сопровождается трехкратным продолжительными вспышками светодиода – работа двигателя разрешена.

Если при наборе кода допущена ошибка, то включите и выключите зажигание, после чего повторите набор кода.

Если двигатель не завелся с первой попытки, то возможны повторные пуски двигателя без ввода кода, при условии, что пауза между пусками не превысит 40с.

Если зажигание было включено более 40с, но дверь не открывалась, то повторный пуск двигателя разрешен в течении 5с. Если после выключения зажигания прошло более 5с, то требуется ввести секретный код (см. **Ввод секретного кода**).

Внимание: Не смотря на то, что «охрана» выключена, двигатель может не завестись, если сработал «противоразбой».

«VALET».

Для включения режима необходимо:

1. выключить охрану, если она была включена, для чего:

1.1. ввести секретный код (см. **Ввод секретного кода**);

1.2. включить зажигание;

1.3. выключить, зажигание;

2. ввести код (см. **Ввод секретного кода**);

3. не позднее чем через 5 сек. включить зажигание;

4. не выключая зажигание ввести код еще раз;

5. выключить зажигание

После включения режима светодиод горит непрерывно одну минуту. Все блокировки выключены.

«VALET» выключится при первом правильном вводе кода.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Фирма - изготовитель несет ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства и не берет на себя ответственность за качество его установки и монтажа. Так же, фирма не несет ответственности за любой ущерб, полученный от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц.

Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя.

Техническая поддержка осуществляется бесплатно по E-mail: info@pwolf.spb.ru, или по тел. (812) 320-95-41, 325-66-12. <http://www.pwolf.spb.ru>.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Нормальная работа изделия гарантируется в течении срока, указанного в гарантийном талоне.

Правильно заполненный гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание. При отсутствии гарантийного талона или при его неправильном заполнении претензии к качеству изделия не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

При покупке или установке требуйте заполнения гарантийного талона!

При обнаружении в течении гарантийного периода дефекта производственного происхождения фирма продавец (установщик) обязуется бесплатно устранить неполадки при выполнении следующих условий :

- изделие должно эксплуатироваться только в соответствии с инструкцией по эксплуатации;

- гарантия не распространяется на изделия, поврежденные механически: в результате перегрева (огня), аварии, неправильной эксплуатации, небрежного обращения, неквалифицированной установки или ремонта, попыток доработки, при транспортировке изделия, а так же в результате воздействия непреодолимых сил.

Изготовлено в России.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ И УСТАНОВКЕ

Изделие Spirit-1-24 соответствует требованиям настоящего РЭ, проверен продавцом, при квалифицированной установке обеспечивает безопасность и ЭМС в полном объеме требований в системе ГОСТ Р, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Spirit-1-24

Заводской номер _____

Отметка ОТК _____

УСТАНОВКА БЛОКА SPIRIT-1-24

Конструкция предусматривает возможность скрытного монтажа устройств в месте, защищенном от попадания влаги, вдали от источников тепла, например, внутри штатных жгутов автомобиля. При монтаже не допускается изгиб блока, так как изгиб может привести к разрыву печатных проводников платы.

В качестве секретных элементов управления используйте одну или две штатные, или дополнительно установленные кнопки. Кнопка №1 при нажатии должна подать на вход блока уровень 0В (массу), кнопка №2 - +24В. Общее количество нажатий на обе кнопки в любом сочетании - от 1 до 12.

Красный провод соединить с проводом автомобиля, где всегда присутствует «силовой» плюс. Соединение выполнить через предохранитель 3,5А (рекомендуется располагать как можно ближе к точке подключения).

Черный провод надежно соединить с кузовом автомобиля.

Бело/черный провод подключить к кнопке № 1. (При нажатии появляется «масса»)

Бело/красный провод подключить к кнопке № 2. (При нажатии появляется +24В)

Желтый провод соединить с клеммой замка зажигания, на которой появляется +24В при включении зажигания.


Коричнево/белый провод соединить с проводом на котором появляется «масса» при открытой двери. Это соединение допускается не выполнять, при этом противоразбойный режим не активируется.

Фиолетовый провод соединить с черным проводом светодиодного индикатора.

Белый или красный провод светодиодного индикатора соединить с цепью +24В.

Серый провод - выход блокировки НР контактами реле. На нем присутствует уровень массы (0В) при выключенной охране.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Противоразбойный режим.

«Противоразбойный» режим включится (если разрешен при программировании, и к блоку подключен концевик двери), если открыть дверь при включенном зажигании. Светодиод начнет часто мигать, предупреждая о скором блокировании двигателя. Начинается отсчет 40-а секунд, по истечении которых включается блокировка и иммобилайзер переходит в режим «Охрана».

Если после включения «противоразбоя», до блокировки двигателя, выключить зажигание, то блокировка включится немедленно и иммобилайзер перейдет в режим «Охрана». Кроме того, в случае перерыва питания устройства во время отсчета 40с, автоматически включается режим «Охрана» после возобновления питания.

Если дверь открыта после выключения зажигания, то инициализации «противоразбоя» не происходит.

Выключение «противоразбоя» производится вводом кода (см. **Ввод секретного кода**).

Важно! При неисправном датчике двери (концевике) противоразбойный режим не работает!

Ввод секретного кода.

Для ввода секретного кода необходимо:

1. выключить, если были включены, секретные кнопки;
2. путем последовательного нажатия (включения и выключения) секретных кнопок ввести код;

Последовательность и количество включения кнопок задается при программировании устройства (**по умолчанию одно нажатие кнопки №1**). Длительности включений, а так же паузы между ними, не должны превышать 2-х секунд. Одновременное нажатие кнопок не допускается.

Если код введен неправильно, то перед следующей попыткой необходимо включить и сразу выключить зажигание.

Программирование функции защиты от разбойного нападения.

Для изменения состояния функции необходимо произвести программирование.

Вход в программирование системы:

1. включить режим «VALET» (см. «VALET»);
2. включить зажигание;
3. ввести код (см. **Ввод секретного кода**);
4. не позднее чем через 5 секунд выключить зажигание;
5. включить и выключить зажигание;
6. повторить п.5.

Устройство находится в режиме программирования. Светодиод длинными вспышками индицирует состояние функции (одна вспышка – «противоразбой» выключен, две – включен). Изменение состояния функции производится нажатием на любую секретную кнопку.

После включения зажигания иммобилайзер сохранит (запомнит) состояние функции и перейдет в режим «охрана выключена».

Изменение секретного кода.

Для изменения кода необходимо:

1. включить режим «VALET» (см. «VALET»);
2. включить зажигание;
3. ввести действующий код(см. **Ввод кода**).;
4. не позднее 5-и секунд выключить зажигание;
5. ввести новый код;
6. включить и выключить зажигание;
7. повторно ввести новый код;
8. включить и выключить зажигание;

Если код, введенный в пп.5 и 8 совпал, то устройство запоминает его и светодиод длинной вспышкой подтвердит этот факт. Если при выполнении пп.5–8 произойдет какая-либо ошибка, то светодиод 3-х кратной длинной вспышкой сообщит об этом, а процедуру смены кода необходимо произвести заново.

Допускается использовать одну кнопку, однако использование двух кнопок многократно повышает секретность управления.

Внимание! После окончания процедуры смены кода иммобилайзер автоматически выходит из режима VALET. При возникновении ошибки ввода кодов допускается автоматический выход иммобилайзера из режима VALET.

СИГНАЛЫ СВЕТОДИОДА

Выносной светодиод вспышками информирует о выключении блокировок и включении «Противоугонного» режима. (Табл.1.).

Табл.1. Сигналы светодиодного индикатора.

Вид сигнала	Индицируемое действие	Примечание
3 длинные вспышки	«ОХРАНА» выключена	Набран PIN-код
Редкие вспышки в течении 1 минуты	Предупреждение о включенной «Охране»	При включении Охраны
Частые вспышки	Предупреждение о том, что необходимо закрыть дверь и ввести код для продолжения движения при включенном «противорабойном» режиме	При включенном зажигании и закрытой двери введите PIN-код
3 длинные вспышки	Разрешение движения при включенном «противорабойном» режиме	При включенном зажигании после ввода PIN-кода
Непрерывное свечение в течении 1 минуты	Предупреждение о включенном режиме «VALET»	При включении режима «VALET»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение питания, В..... 12 - 24
- максимальное напряжение на входах блока, В..... 48
- потребляемый ток в режиме «Охрана», не более, мА..... 4
- диапазон рабочих температур окружающей среды, °С..... от -40 до +85
- длина кода управления, нажатий..... от 1 до 12
- ток выхода управления реле блокировки, не более, мА..... 200
- габаритные размеры, см..... 10x1,6x0,7
- масса комплекта, кг..... 0,062

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

Иммобилайзер SPIRIT-1-24 является сложным изделием, поэтому доверяйте установку только профессионалам, так как неквалифицированное подключение дополнительных устройств к электрооборудованию автомобиля может привести к выходу из строя узлов автомобиля.

Используйте «противорабойный» режим.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Блок SPIRIT-1-24, шт..... 1
- Кабель с индикаторным светодиодом, шт..... 1
- Колодка предохранителя, шт..... 1
- Предохранитель 3,5А, шт..... 1
- Руководство по эксплуатации и установке, шт..... 1
- Упаковка, шт..... 1

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация устройства при поврежденной оболочке категорически запрещена.

Во время ремонта автомобиля, связанного со сварочными работами, во избежание выхода системы из строя, отключайте блок от цепи «+24В».

На проводах и на печатной плате устройства могут присутствовать опасные напряжения, достигающие 500В, от системы зажигания двигателя или иных источников помех в автомобиле.

В процессе эксплуатации должна быть исключена возможность повреждения оболочки, прямого попадания на блок топливно-смазочных материалов, охлаждающей жидкости, воды, моющих средств, посторонних предметов. Устройство не рекомендуется располагать вблизи источников тепла и значительных радиопомех.